


INICIALIZAČNÍ MENU


UP + **DN** + **ZAPNUTÍ SOUPRAVY** - vyvolání inicializačního menu
VYPNUTÍ SOUPRAVY - uložení nastavených změn

DATA RESET - vyvolání továrního nastavení



+ + **-** - při současném stisknutí provede RESET nastavení soupravy (vypnutí MIXů, časoměru, reverzů, výchylek a dalších nastavení, kromě MODE a SFT)

FREQUENCY SHIFT MODE - změna smyslu kmitočtového posuvu (pouze pro soupravy 72 MHz !!)



CH - pro 35 a 45 MHz ponechte vždy na SFT - 1


STICK MODE - změna funkcí křížových ovladačů (MODE 1 a MODE 2)



CLR - přepínání mezi ST1 a ST2 (MODE 1 a MODE 2)

MODE 1 - plyn vpravo, výškovka vlevo - tedy evropské nastavení
 MODE 2 - plyn vlevo, výškovka vpravo - pro zámoří a leváky
 / po přepnutí je nutné mechanicky překonfigurovat ovladače /

MIXING FUNCTIONS - výběr mixů (k dispozici jsou 4 základní druhy)



U E L - MIX ocasních ploch do "V"


d I F - MIX dvou serv na křídélka s diferenciací výchylek (druhé servo na 7. kanál)

E L E - MIX křidélek a výškovky (pro samokřídla a delty)

F L P - MIX křidélek a klapek (druhé servo na kanál číslo 6)


CLR - zapnutí / vypnutí funkce mixéru **+** **-** - výběr požadovaného mixu

PCM / PPM MODULATION - nastavení typu modulace



CH - výběr modulace PCM / PPM

TIMER SETTINGS - nastavení časoměru - maximálně do 30 minut - posledních 10 sekund pípá




U / **D** - ukazuje, zda bude časoměr odpočítávat (D), nebo přičítat (U)

CH - výběr směru chodu času (D / U) **CLR** - nastavení základní hodnoty

+ + **-** - potvrzení nastavení časoměru - stiskněte obě tlačítka současně


COPY MODEL - zkopírování uložených parametrů modelu do jiné paměti



CH - výběr paměti pro nakopírování nastavení (přepíná mezi 1, 2 a 3) z momentálně nastaveného modelu (čárka nahoře) do zvolené paměti (čárka dole)

+ + **-** - potvrzení zkopírování nastavení modelu - stiskněte obě tlačítka současně

MODEL SELECT - výběr paměti modelu (k dispozici jsou 3 paměti pro 3 modely)



CH - výběr modelu (přepíná mezi 1, 2 a 3)

- pohyb po položkách MENU UP=nahoru DN=dolu

1. položka MENU